

# 硬質コートS

## ご使用いただく前に

初めて本製品をご使用いただく場合は、事前にコーティングを施工する部分のワックス類を洗車剤等でよく落としてください。



コーティングの効果が薄まるため、ワックス入りシャンプーのご使用はお止めください。キズ消しのコンパウンドに油分が含まれている場合があります。完全に油分を落としてください。

洗車剤の推奨製品…アルカリ性で、油分を確実に除去します。



汚れトリン ECO



汚れトリン SOFT



汚れトリン MAX

## 使用方法

### 洗車後

※水洗いの場合、水分を拭き取らず次のステップへ



濡れたクロスを軽くしぼり、表面に水滴を残す程度に拭き上げます。



トリガーのロック機構を OPEN の位置に回します。  
※右(または左)に 90 度回します。



コーティングを施工したい部分に直接スプレーします。  
目安：タンクに 1～2 プッシュ



塗布量が多いと、ムラになりやすいため、少量(※目安参照)を数回に分けることをオススメします。



塗布面が乾く前に、乾いた柔らかいクロスで塗り伸ばすように、表面の水滴と一緒に拭き取れば完了です。

※重ね塗りをすれば、深い艶が増していきます。

## メンテナンス方法

コーティング後はメンテナンスが非常に楽になります。

- なんとなく「輝きがなくなってきたなあ」と感じたら…

クロスを濡らし硬くしぼった後、表面の汚れを拭き取ってください。

弱アルカリ、中性の洗剤を使用することも可能です。  
推奨ケミカル製品：「汚れトリン ECO(30倍希釈)」 「汚れトリン SOFT」



ご使用後は、コーティング後 24 時間空けてください。  
水拭きは問題ありません。



汚れトリン ECO



汚れトリン SOFT



- なんとなく「撥水がなくなってきたなあ」と感じたら…

クロスを濡らし硬くしぼった後、そのクロスに硬質コートSをスプレーして拭き上げてください。

※水分が残る場合は、乾拭きしてください。



## 注意



拭き残しがありますと、半透明の成分が固まった状態で現れます。  
その際は、塗装用のコンパウンド入りケミカルで、取り除くことが可能です。

推奨ケミカル製品：「傷消しフッソコート」



傷消しフッソコート